

# Instructions d'entretien pour les films de protection de peinture Avery Dennison® de la série SPF

Bulletin technique N° 6.20 (Révision EU1)

Date : 20/12/2022

Ce bulletin technique contient des instructions d'entretien pour la série Avery Dennison Supreme Protection Film (SPF) : les films de protection de peinture haut de gamme d'Avery Dennison.

Les films Avery Dennison Supreme Protection Films sont des films de protection de peinture haut de gamme avec différentes finitions : brillant transparent, mat transparent et noir brillant. Conçu pour protéger la finition d'un véhicule contre les gravillons, les débris routiers, les taches occasionnées par les insectes, les petites et moyennes éraflures, les taches chimiques et les intempéries. Les films SPF ont une couche de finition « autoréparatrice » : les rayures mineures disparaissent lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.

Les films protègent la surface peinte contre un certain degré de dommages mécaniques. Cependant, en cas d'impact ou de collision significatifs, le film peut subir des dommages permanents. Si vous remarquez des dommages sur le film, veuillez contacter votre installateur de film de protection de peinture Avery Dennison. N'essayez pas de réparer ou de retirer le film vous-même.

Un bon nettoyage et un bon entretien des films de la série SPF sont essentiels pour préserver leurs performances et leur aspect dans le temps. Il relève de la responsabilité du propriétaire de maintenir le film propre et en bon état.

## 1. Réception de votre véhicule avec le Supreme Protection Film installé

Une inspection de suivi peut être programmée en accord avec votre installateur de film de protection de peinture. Suivez toujours les instructions de votre installateur de film de protection de peinture Avery Dennison.

La série SPF est conçue pour une application humide. Cela signifie qu'après l'installation, quelques résidus mineurs provenant des fluides d'installation peuvent être visibles sous le film. Ce phénomène est normal et habituellement, ils disparaissent quelques jours ou semaines après l'installation. Veuillez éviter de nettoyer votre véhicule pendant une semaine après l'installation. Si les résidus ne disparaissent pas ou si vous constatez une accumulation d'air sous le film, veuillez contacter votre installateur de film de protection de peinture Avery Dennison.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

## 2.0 Entretien et nettoyage

Les recommandations de nettoyage suivantes représentent des directives générales et ne garantissent donc pas l'élimination complète des tâches ou de la saleté.

Nettoyez le Supreme Protection Film au moins une fois par mois, ou plus souvent, selon les conditions ou les préférences. En cas de contaminants lourds tels que de la sève d'arbre ou des fientes d'oiseaux, éliminez-les dès que possible.

Les films de la série SPF peuvent être nettoyés à l'aide du nettoyant Avery Dennison® Supreme Wrap™. Avant d'utiliser tout produit de nettoyage, suivez les instructions du fabricant du produit et testez toujours la compatibilité avec la série SPF avant utilisation sur une zone peu visible afin d'éviter tout dommage, décoloration ou altération de la finition du film.

Le processus de nettoyage commence par un rinçage manuel du film posé avec de l'eau afin d'éliminer toute poussière potentielle ou tout résidu mineur déposé sur le film. Après l'étape de rinçage, appliquez le produit nettoyant Avery Dennison® Supreme Wrap™ sur un chiffon en microfibre non pelucheux ainsi que sur la zone tachée de la surface de votre Supreme Protection Film. Frottez doucement le chiffon jusqu'à ce que la saleté soit éliminée de la surface du Supreme Protection Film. Répétez l'opération si la saleté n'est pas complètement éliminée.

Après avoir nettoyé les surfaces du Supreme Protection Film, assurez-vous d'avoir éliminé tout résidu de produit de nettoyage des surfaces de films SPF. Pour cela, il est recommandé de rincer les surfaces à l'eau claire, puis de les sécher avec un chiffon microfibre absorbant non pelucheux.

Si vous constatez la présence de contaminants lourds, éliminez-les dès que possible afin d'éviter les traces permanentes, de préférence en utilisant le produit nettoyant Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner.

N'utilisez pas d'outils rugueux ou abrasifs pendant le nettoyage. Pour de meilleurs résultats, un nettoyage manuel avec un chiffon en microfibre non pelucheux est toujours préférable à un nettoyage automatique.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'eau à haute pression, des systèmes de nettoyage à la vapeur ou des programmes à base de cire chaude sur le film. Cela risquerait d'endommager le film. Si l'utilisation d'un système de nettoyage à haute pression est inévitable, veuillez vous assurer que les conditions suivantes sont remplies :

- Pression maximale : 80 bar (1200 psi)
- Température maximale de l'eau : 50 °C
- Distance minimale de la buse : 75 cm (entre les éléments graphiques et la buse du pistolet)
- La buse du pistolet doit être orientée perpendiculairement au film SPF à nettoyer, et en aucun cas à l'oblique.

À noter : Les jets d'eau d'un nettoyeur haute pression orientés selon un angle prononcé peuvent endommager les bords des films de la série SPF et provoquer un décollement. Vous ne devez pas recourir au nettoyage à la vapeur haute-pression, car la chaleur extrême peut interférer avec l'adhérence du film sur le support.

Si vous remarquez des dommages sur le film, veuillez contacter votre installateur de film de protection de peinture Avery Dennison. N'essayez pas de réparer ou de retirer le film vous-même.

### 3.0 Clause de non-responsabilité

Ce bulletin technique décrit une technique. Les informations qu'il contient sont jugées fiables, mais Avery Dennison ne donne aucune garantie explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de commerciabilité ni d'adaptation à une fin particulière. Dans la mesure permise par la loi, Avery Dennison ne peut être tenu pour responsable de toute perte ou dommage direct, indirect, spécial, accessoire, consécutif ou autrement lié, résultant de la technique de fabrication d'un élément graphique, quel que soit le fondement juridique.

**Avis important** Les informations sur les caractéristiques physiques et chimiques et les valeurs contenues dans ce document sont basées sur des tests que nous jugeons fiables et ne constituent pas une garantie. Elles ne sont données qu'à titre d'information et ne constituent en aucune façon une garantie. Avant d'utiliser ce matériau, l'acheteur doit déterminer par lui-même s'il est adapté pour l'utilisation envisagée. Toutes les informations techniques sont susceptibles d'être modifiées. En cas d'ambiguïté ou de différence entre l'anglais ou les versions de ce document traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaut.

**Avis de non-responsabilité et garantie** Avery Dennison garantit que ses produits répondent à ses spécifications. Avery Dennison ne consent aucune garantie expresse ou implicite concernant les Produits, notamment des garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à une utilisation spécifique et/ou d'absence de contrefaçon. Tous les produits Avery Dennison sont vendus, sous réserve que l'acheteur ait déterminé de manière indépendante l'adéquation de ces produits à l'usage qu'il entend en faire. Le produit est garanti pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'expédition, sauf disposition expresse contraire mentionnée dans la fiche technique du produit. Tous les produits Avery Dennison sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'Avery Dennison, voir <http://terms.europe.averydennison.com> La responsabilité globale d'Avery Dennison vis-à-vis de l'acheteur, que ce soit du fait de négligence, rupture de contrat, allégations mensongères ou toute autre cause, ne peut en aucun cas excéder le prix des produits déclarés défectueux, non conformes, endommagés ou non livrés, ayant entraîné cette responsabilité, tel que figurant sur les factures (prix net) envoyées à l'acheteur, pour chaque événement ou série d'occurrences.



Avery Dennison ne peut en aucun cas être tenu pour responsable envers l'Acheteur de toute perte, dommage ou blessure indirects, accidentels ou consécutifs, notamment la perte de bénéfices anticipés, la perte de clientèle et réputation, ou les pertes financières ou dépenses résultant de réclamations de tiers.

Avery Dennison® est une marque déposée d'Avery Dennison Corp.



Graphics  
Solutions

[graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

| Technical Bulletin #6.20 |