

Istruzioni per la Manutenzione dei film SPF Series Paint Protection Film di Avery Dennison™

Bollettino tecnico #6.20 ([Revisione EU1](#))

Data: 20/12/2022

Il presente technical bulletin fornisce le istruzioni di manutenzione per la serie Avery Dennison Supreme Protection Film (SPF), la gamma premium di paint protection film di Avery Dennison.

I film Avery Dennison Supreme Protection Films sono paint protection film premium caratterizzati da diverse finiture: trasparente lucida, trasparente opaca e nera lucida. Concepiti per proteggere la finitura dei veicoli contro sassi, detriti stradali, macchie di insetto, graffi di piccole e medie dimensioni, macchie lasciate da sostanze chimiche ed esposizione agli agenti atmosferici, i film SPF presentano un top coat autoriparante che favorisce la scomparsa di piccoli graffi con l'esposizione del film stesso al calore.

Questi film proteggono la superficie della vernice da un certo livello di danni meccanici. Tuttavia, in caso di impatti o collisioni di maggiore portata, il film può subire un danno permanente. Qualora si dovessero notare danni a livello del film, rivolgersi al proprio installatore di paint protection film Avery Dennison. Non tentare di riparare o rimuovere il film da soli.

Una buona pulizia e manutenzione dei film serie SPF è fondamentale per preservarne le prestazioni e l'aspetto nel tempo. È responsabilità del proprietario mantenere il film pulito e in buone condizioni.

1. Ricevere il veicolo con il film Supreme Protection Film installato

Un'ispezione successiva può essere concordata con il proprio installatore di paint protection film. Seguire sempre le istruzioni del proprio installatore di Paint Protection Film.

La serie SPF è concepita per l'applicazione bagnata. Ciò significa che in seguito all'installazione possono ancora essere visibili alcuni minimi residui di fluidi di installazione, cosa che è un fenomeno normale. Solitamente questi scompaiono nel giro di un paio di giorni o di settimane dall'installazione. Dopo l'installazione, evitare di pulire il veicolo per una settimana. Se i residui non scompaiono o se si nota un accumulo d'aria sotto il film, contattare il proprio installatore di Paint Protection Film Avery Dennison.



Graphics
Solutions

graphics.averydennison.eu

2.0 Manutenzione e pulizia

Le seguenti indicazioni sulla pulizia rappresentano linee guida generali; di conseguenza, non garantiscono la rimozione completa di macchie o sporcizia.

Pulire il Supreme Protection Film almeno una volta al mese o più spesso, a seconda delle condizioni o delle proprie preferenze. In caso di contaminanti aggressivi come resina o guano di uccelli, rimuoverli il prima possibile.

I film SPF Series possono essere puliti con l'Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner. Prima di utilizzare prodotti per la pulizia, seguire le istruzioni del produttore e testarne sempre la compatibilità con la serie SPF prima dell'uso su una piccola area per evitare danni, decolorazione o modifiche alla finitura del film.

Il processo di pulizia ha inizio sciacquando manualmente il film applicato con acqua per rimuovere polvere o residui depositati sul film. In seguito al risciacquo, applicare Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner su un panno in microfibra senza pelucchi e sulla zona macchiata del Supreme Protection Film. Passare delicatamente il panno fino a rimuovere completamente la sporcizia dalla superficie del Supreme Protection Film. Ripetere il procedimento se non è stato rimosso tutto lo sporco.

Dopo aver pulito la superficie del Supreme Protection Film, assicurarsi di rimuovere eventuali residui di prodotti per la pulizia dall'SPF. Per farlo, risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno assorbente in microfibra senza pelucchi.

Qualora si dovessero notare contaminanti aggressivi, rimuoverli il prima possibile per evitare segni permanenti, preferibilmente facendo uso dell'Avery Dennison® Supreme Wrap™ Cleaner.

Non utilizzare strumenti abrasivi durante la pulizia. Per ottenere i migliori risultati si raccomanda sempre la pulizia manuale anziché quella automatica, utilizzando un panno in microfibra senza pelucchi.

Si sconsiglia di utilizzare sistemi di pulizia a vapore o ad acqua ad alta pressione o programmi di cera a caldo sul film. Questi infatti potrebbero danneggiare il film. Qualora fosse impossibile evitare l'uso di un sistema di pulizia ad alta pressione, assicurarsi di rispettare le seguenti indicazioni:



- Pressione massima: 80 bar (1200 psi)
- Temperatura massima dell'acqua: 50 °C
- Distanza minima dell'ugello: 75 cm (tra la grafica e l'ugello di erogazione)
- L'ugello di erogazione deve essere puntato perpendicolarmente al film SPF che deve essere pulito e non in maniera angolata.

Nota bene: il getto d'acqua dell'idropulitrice, se angolato, può danneggiare i bordi della serie SPF e può causare la delaminazione. La pulizia a vapore ad alta pressione deve essere evitata in quanto il calore estremo può interferire con l'adesione del film al substrato.

Qualora si dovessero notare danni a livello del film, rivolgersi al proprio installatore di paint protection film Avery Dennison. Non tentare di riparare o rimuovere il film da soli.

3.0 Limitazione di responsabilità

Il presente bollettino tecnico descrive una tecnica. Le informazioni in esso contenute sono ritenute affidabili, ma Avery Dennison non esprime alcuna garanzia, espressa o implicita, incluso, ma non solo, relativamente a qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o di adeguatezza a un particolare scopo. Nella misura consentita dalla legge, Avery Dennison non sarà responsabile per alcuna perdita o danno diretto, indiretto, speciale, incidentale o conseguente, derivante o in alcun modo connesso alla tecnica di realizzazione grafica, indipendentemente dalla natura della teoria legale asserita.

Avviso importante Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche e i valori contenuti in questo documento si basano su test che riteniamo attendibili e non costituiscono una garanzia. Essi sono intesi unicamente come fonte di informazione, vengono forniti senza garanzia e non costituiscono garanzia di alcun tipo. Gli acquirenti decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera del presente documento, si applicherà la versione inglese.

Esclusione di responsabilità e garanzia Avery Dennison garantisce che i suoi Prodotti soddisfano le sue specifiche. Avery Dennison non offre altre garanzie espresse o implicite o si assume alcun impegno relativamente ai Prodotti, inclusa, ma non limitata a, qualsiasi garanzia di commerciabilità, idoneità a scopi particolari e/o non violazione. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti con l'intesa che l'acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l'adeguatezza di tali prodotti per i suoi scopi. Il periodo di garanzia è di un (1) anno a partire dalla data della spedizione se non espressamente indicato altrimenti nella scheda tecnica del prodotto. Si veda la pagina <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilità complessiva di Avery Dennison nei confronti dell'Acquirente, sia per negligenza, violazione del contratto, false dichiarazioni o altrimenti, non dovrà in nessuna circostanza superare il costo dei Prodotti non consegnati ovvero danneggiati, non conformi, difettosi che danno origine a tale responsabilità come stabilito dal prezzo netto delle fatture all'Acquirente relativamente a qualsiasi evento o serie di eventi. Avery Dennison non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi perdita indiretta, incidentale o conseguente, danno o lesione, incluse, senza limitazione alcuna, perdita di profitti previsti, clientela, reputazione o perdite o spese derivanti da rivendicazioni di terzi.

Avery Dennison® è un marchio di fabbrica registrato di Avery Dennison Corp.



Graphics
Solutions

graphics.averydennison.eu